

ULTIMATE PRINT LIGHT

Instrucciones de Aplicación

TELAS RECOMENDADAS

Para prendas en blanco ó de color claro (pastel):

- Algodón
- Poliéster
- Mezclas de Poli / Algodón
- Lycra®
- Nylon

IMPRESIÓN

- Utilizar la bandeja multi-función (sí está disponible).
- Airear todas las hojas en ambos bordes para asegurarse de que estén sueltas.
- Hojas 8.5" x 11" ó A4 introducir primero el borde corto. Asegúrese de seleccionar alimentación de borde corto ó anule la selección de alimentación de borde largo en menú de opciones.
- Las hojas de 11" x 17" se introducen por el borde corto.
- No apile más de 30 hojas a la vez.
- Asegúrese de que todas las hojas estén apiladas.
- Establecer tipo de papel.
- Use la configuración de imagen invertida (espejo) para que la imagen se lea correctamente después de transferirse a la tela.
- Abra la opción de alimentación desde la parte posterior de la impresora para alimentación directa a través de la impresora (sí está disponible)

Sugerencias de Impresión:

- HP: Transparencia ó modo etiqueta
- Impresoras / copiadoras Xerox® : Transferencia ó Recubrimiento Modo 1
- Impresoras / copiadoras Ricoh®: Modo Grueso 2
- Okidata: Etiqueta 1 o 2
- Impresoras/copiadoras Brother®: Modo Transparencia

CONSEJO

Pruebe variaciones hasta que se sienta satisfecho con los resultados obtenidos en su modelo de impresora ó copiadora Si no ve su marca de impresora ó copiadora, por favor pruebe una de las sugerencias disponibles.

APLICACIÓN

- Ajuste la temperatura a 380° F.
- Ajuste a presión media alta (aproximadamente 60 lb. de presión).
- No planche la tela. Si lo hace, deje que la tela se enfríe por completo.
- Coloque el papel de transferencia en la tela con el lado de la imagen hacia la tela y presione durante 20 segundos.
- Espere 6-8 segundos, pele la hoja de transferencia estando caliente.
- Coloque una hoja de silicona ó una hoja de papel "Kraft" encima de la imagen y presione nuevamente por 5 segundos.
- Puede levantar la hoja de silicona o la de papel "Kraft" estando caliente ó fría.

CONSEJO

Utilizar una prensa (plancha) comercial, una plancha casera no proporcionará una transferencia satisfactoria.

TONER

El papel láser de transferencia "Ultimate Print Light" funciona mejor con copiadoras Xerox con tóner Xerox® EA y con impresoras láser a color Oki Data.

APLICACIÓN



20 Seconds



380° F



Medium (60 lbs.)



Hot

CUIDADOS

- Voltear la prenda de adentro hacia afuera.
- Lavar a máquina en agua tibia o fría.
- No utilice suavizante de tela o lejía (blanqueador).
- Secar en un ajuste bajo.
- No planchet en el área con imágenes.
- No lavar en seco.

ALMACENAMIENTO

- Mantenga su papel láser de transferencia "Ultimate Print Light" en la bolsa de plástico hasta su uso. Esto evitará la formación de humedad.
- Cierre la bolsa después de cada uso.