

Evolution Print

Instrucciones de aplicación

Para algodón, poliéster, mezclas de poli / algodón, Lycra® y nylon

El papel de transferencia láser Evolution Print funciona mejor con impresoras láser color y fotocopiadoras sin el uso de aceite fusor.

Importante: Mantenga el papel transfer Evolution Print® en la bolsa de plástico hasta su uso. Esto evitará que la humedad entre en el papel. Cierre la bolsa después de cada uso.

IMPRIMIR

- Use la bandeja bypass o la bandeja si la impresora no tiene una. No apile más de 50 hojas a la vez. Airee todas las hojas en ambos bordes para asegurar que estén sueltas.
- Establecer tipo de papel: Etiqueta, Transparencia, Papel grueso o Modo Papel Grueso (dependiendo de la impresora / copiadora y modelo).
- Use la configuración de Imagen de espejo para que la imagen sea correcta después de transferir a la tela elegida. Asegurar que todas las hojas están apiladas.
- Si su impresora o copiadora lo permite, abra la opción de alimentación desde la parte posterior de la impresora para una alimentación directa a través de la impresora.

TRANSFERIR

- Ajuste la temperatura a 375°F o 191° C
- Ajuste la presión a media (aproximadamente 40 lbs.)
- Si calientas la tela antes, deje que la tela se enfríe por completo
- Coloque el papel de transferencia en el artículo de tela y presione durante 8 segundos
- Pele la hoja de transferencia inmediatamente en una forma consistente y en un dirección diagonal
- Si desea una textura suave, coloque una hoja de silicona en la parte superior de la imagen y presione nuevamente durante 5 segundos
- Pele la hoja de silicona, caliente o frío

“ Use una plancha industrial, porque una plancha de casa no daría un transferencia adecuada.

LAVADO

- Voltee la prenda al revés
- Lavar a máquina en agua tibia o fría
- No use suavizante o blanqueador
- Secadora a baja temperatura
- No planche en el área con imagenes
- Para agregar brillo a la imagen en la tela después del lavado, planche la imagen a temperatura media usando un papel siliconado