

# OPAQUE PRINT

## Instrucciones de aplicación

El papel de transferencia láser Opaque Print es una película de transferencia cortable para telas de color oscuro. Use este papel de transferencia con la mayoría de las copadoras láser en color e impresoras a color, con o sin el uso de aceite fusor.

### RECOMENDADO PARA

- Algodón
- Poliéster
- Mezclas de Poli / Algodón

## IMPRIMIR

- Use la bandeja bypass o la bandeja si la impresora no tiene una. No apile más de 10 hojas a la vez. Airee todas las hojas en ambos bordes para asegurar que estén sueltas.
- NO use la configuración de Imagen espejo; de lo contrario, la imagen no se leerá correctamente después de la transferencia.
- Si su impresora o copadora lo permite, abra la opción de alimentación desde la parte posterior de la impresora para una alimentación directa a través de la impresora. Si usa un Copiadora Canon, use la bandeja superior o la Bandeja A.

### Sugerencias de impresora / copadora:

- HP: Transparencia o Modo etiqueta
- Impresoras / copadoras Xerox®: modo de transferencia o recubierto 1
- Impresoras / copadoras Ricoh®: Modo Grueso 2
- Okidata: Label 1 o Label 2 Mode
- Impresoras / copadoras Brother®: Modo de transparencia

*Pruebe variaciones hasta que se sienta bien con los resultados con su modelo de impresora o copadora Si no ve su tu marca de impresora o copadora, por favor pruebe una de las sugerencias disponibles.*

## TRANSFERIR

- Ajuste la temperatura a 330°F o 165° C
- Ajuste la presión a media (aproximadamente 20 lbs.)
- Corte la imagen completamente ya que no hay necesidad de dejar un borde.
- Pele la película de transferencia de la impresión opaca rasgando uno de los lados ligeramente.
- Si usa un cortador de vinilo, elimine el exceso de material del papel y use una cinta de transferencia para levantar la imagen.
- Coloque la película de transferencia en la tela, la imagen hacia arriba y coloque una hoja de silicona sobre la imagen.
- Presione durante 12 segundos.
- Pele la hoja de silicona, caliente o frío

*Use una plancha industrial, porque una plancha de casa no daría un transferencia adecuada. Para un terminado brillante, use el Digital Gloss Sheet. Para un terminado matte, use nuestra Kraft paper.*

## TRANSFERIR



12 Segundos



330° F



Presión a Media



Caliente o Frío

## LAVADO

- Voltee la prenda al revés
- Lavar a máquina en agua tibia o fría
- No use suavizante o blanqueador
- Secadora a baja temperatura
- No planche en el área con imágenes
- Para agregar brillo a la imagen en la tela después del lavado, planche la imagen a temperatura media usando un papel siliconado

## IMPORTANTE

- Mantenga el papel transfer Opaque Print® en la bolsa de plástico hasta su uso. Esto evitará que la humedad entre en el papel.
- Cierre la bolsa después de cada uso.